

تخلیه نکردن آب ماشین لباسشویی

عواملی که باعث تخلیه نشدن آب ماشین لباسشویی می شود و مجبور به [تعمیر ماشین لباسشویی](#) می شویم عوامل زیر را می توان نام برد

- 1- گرفتگی پمپ تخلیه
- 2- شکستگی پروانه پمپ
- 3- خراب بودن رله 12 به 220
- 4- خرابی برد ماشین لباسشویی
- 5- خرابی سنسور حرارتی پمپ


گرفتگی پمپ تخلیه

پمپ تخلیه شامل سیم پیچ پروانه می باشد باید تست برقی صورت گیرد که مطمئن شویم که سیم پیچ پروانه کار می کند و بعد از آن پمپ تخلیه چک شود که اگر اشغال گرفته باشد که سبب مسدود شدن راه تخلیه می شود را بررسی کرد بیشتر اوقات یک سری اشغال و پرز راه پمپ تخلیه را مسدود میکند حتما موقع شستشو لباس هایتان را چک کنید که اگر شی یا وسیله ای داخل آن است موقع شستشو به لباسشویی آسیب نزنند



شکستگی پروانه پمپ

شکستن پروانه های پمپ تخلیه بسیار اتفاق می افتد به دلیل گیرکردن اشیاء ریز به جا مانده در ماشین لباسشویی و پرز لباس ها باعث انسداد فیلتر ماشین لباسشویی در طول زمان شده و باید فیلتر تعویض گردد قبل از اینکه لباس در لباسشویی بیاندازید حتما همه جیب های آن را خالی کنید تا خسارت به لباسشویی وارد نکنید



خراب بودن رله 12 به 220

پلاتین کردن رله و نقطه وصل کردن رله باعث بروز این مشکل می شود

خرابی برد ماشین لباسشویی

در این ایراد، زیرا فن کندانسور در قسمت پشت یخچال در کنار اواپراتور و موتور قرار گرفته است، به دلیل داغی و گرمی که از اواپراتور و موتور منتج شده و نیز بر اثر ذرات گرد و غبار که پروانه فن کندانسور آن را هدایت کرده و جریان هوا را تنظیم می کند، گرد و غبار به داخل محفظه کندانسور هدایت می شود. این فرآیند باعث می شود گرد و غبار درون محفظه پشت یخچال به داخل کاسه پلاستیکی یا فلزی که در کنار کندانسور واقع شده است، که لوله درین آب را که برای کار یخ زدایی اواپراتور استفاده می شود، افزایش دهد. اگر این کاسه پر شود، آب وارد پروانه و فن می شود که در برخی از موارد ناشی از باعث سوختگی آن شده است. در این صورت، لازم است که کاسه تعویض شود.



خرابی سنسور حرارتی پمپ

علت بروز این مشکل گرفتگی شلنگ تخلیه و تا خوردن شلنگ می باشد حتما شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی چک شود

